



承载一切可能

主板中文使用手册

战旗 C.X58 X9 Ver2.0

www.colorful.cn

技术服务热线：400-678-5866

版本：1.0

目录

在您开始之前	vi
主板包装盒内附标准组件.....	vi
第一章简介	1
第二章硬件安装.....	7
第三章驱动程序安装说明.....	27
第四章 BIOS 设置	29
4-1 进入 BIOS 主界面	29
4-2 BIOS 主界面	32
4-3 系统信息 (System Information).....	33
4-4 高级 BIOS 设置 (Advanced Settings)	35
4-5 电源设置(Power Settings).....	42
4-7 启动配置特性 (Boot Settings)	44
4-8 设定管理员/用户密码(Security Settings)	46
4-9 超频设置 (C.Oclock)	48
4-10 退出选项(Exit Options).....	50
第五章附录	52



根据中华人民共和国信息产业部发布的《电子信息产品污染控制管理办法》所展开的 SJ/T11364-2006 标准要求, 本产品污染控制标识以及有毒有害物质或元素标识说明如下:

产品有毒有害物质或元素标识：

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB 板	×					
结构件						
芯片						
连接器						
被动电子元件						
焊接金属						
线材	×					
助焊剂,散热膏, 标签以及其他耗材						

：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

备注：×位置的铅的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS 指令的豁免条款。

版权

本手册版权属于世和资讯公司所有，未经本公司书面许可，任何人不得对此说明书和其中所包含的任何资料进行复制、拷贝或翻译成其它语言。

声明

本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，七彩虹及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。本用户手册的所有部分，包括硬体及软体，若有任何错误，七彩虹没有义务为其担负任何责任。

商标版权

本手册使用的所有商标均属于该商标的持有者所有。

AMD, Athlon™, Athlon™ XP, Thoroughbred™ 和 Duron™ 是 Advanced Micro Devices 的注册商标。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的注册商标。

PS/2 和 OS® 2 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。

Windows® 95/98/2000/NT/XP/Vista 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Netware® 是 Novell, Inc 的注册商标。

Award® 是 Phoenix Technologies Ltd 的注册商标。

AMI® 是 American Megatrends Inc 的注册商标。

Kensington 和 MicroSaver 是 Kensington Technology Group 的注册商标。

PCMCIA 和 CardBus 是 Personal Computer Memory Card International Association 的注册商标。

其他在本说明书中使用产品名称是他们各自所属公司所拥有和被公认的。

技术支持

如果您的系统出现问题，并且无法从本主板使用手册中获得帮助，请联系您所购买主板的经销商。此外您还可以尝试通过以下方式获得帮助：

访问七彩虹的官方网站（<http://www.colorful.cn/>）获取产品和驱动程序等信息支持，还可以登录七彩虹官方论坛（<http://bbs.colorful.cn>），获取技术指导。

通过拨打 400-678-5866 客户服务热线进行咨询，此外还可以直接与七彩虹各属地平台服务中心联系，具体联系方法如下：

七彩虹科技全国区域售后服务平台业务范围及联系方式		
平台名称	服务范围	联系方法
北京服务平台	北京、天津、河北、河南、 山东、山西、内蒙古	010—51261907
沈阳服务平台	辽宁、吉林、黑龙江	024—31321755
武汉服务平台	湖北、湖南	027—87865811
南京服务平台	江苏、安徽	025—83611912
上海服务平台	上海、浙江	021—64389499
广州服务平台	广东、广西、福建、海南、江西	020—85276624
成都服务平台	四川、重庆、云南、贵州、西藏	028—85240735
西安服务平台	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆	029—87895086
深圳服务平台	深圳地区	0755—33083060
注意：以上电话如有变动，请拨打 400-678-5866 服务热线查询。		

世和资讯公司对本手册拥有最终解释权



在您开始之前

主板包装盒内附标准组件

在你开始之前，请检查主板包装盒内的附件

- ☐ 一块战旗 C.X58 X9 Ver2.0 主板
- ☐ 两条 SATA 数据线
- ☐ 两条 SATA 电源转接线
- ☐ 一张驱动光盘
- ☐ 一张质量保证卡
- ☐ 一本主板中文使用手册
- ☐ 1 片后置面板 IO 挡板
- ☐ 1 个蓝牙天线



注意：以上配件仅供参考，请以实物为准。



注意： 若以上列出的任何一项配件有损坏的情形，请尽快与您的经销商联络或致电七彩虹客服。

注意：产品规格/CPU 支持/产品附件以产品发布之时为准

第一章简介

感谢您购买七彩虹系列主板，该系列主板提供了非常优秀的性能和品质保证。

1-1 主板特色

战旗 C.X58 X9 Ver2.0 主板采用最新 Intel X58+ICH10R 芯片组设计,QPI 最大支持 6.4GT/s 总线, 支持 DDR3 1600 MHz, DDR3 1333 MHz, DDR3 1066 MHz 类型模块内存,支持 PCI-E 2.0 规范。

战旗 C.X58 X9 Ver2.0 主板支持采用 LGA1366 插槽的 Intel® Core™ i7 处理器, 板载 8 声道声卡, 集成千兆网卡, 该主板可以支持双路 16Lane+16Lane 的 SLI, 也可以支持三路 16Lane+8Lane+8Lane 的 SLI。同时 X58 和前代作品一样, 仍然支持 ATI 的 Crossfire 交火技术。内存方面配备了 6 条 DIMM 内存插槽, 支持三通道技术。性能强劲, 是骨灰级玩家的终极选择!

战旗 C.X58 X9 Ver2.0 主板提供 5 个 PCI-Express x16 插槽(支持 PCI-E 2.0 规范, 支持 ATI 交火技术以及 NVIDIA SLI 技术)、1 个 PCI 插槽、6 个 SATA2 接口、10 个高速 USB2.0 接口(1 个需扩展), 1 个 SPDIF IN 接口, 1 个 SPDIF Out 接口, 1 个 eSATA 接口, 1 个蓝牙接口, 板载串行 COM 连接头,板载 SPDIF 连接头,板载开机/重启/清除 CMOS 按钮, 板载 LED 数码诊断灯, 扩展模式丰富, 扩展性能强劲。


小提示: 蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般是 10m 之内）的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。蓝牙的标准是 IEEE802.15，工作在 2.4GHz 频段，带宽为 1Mb/s。蓝牙是一种短距的无线通讯技术，电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来，省去了传统的电线。透过芯片上的无线接收器，配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通，传输速度可以达到每秒钟 1 兆字节。以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离，而现在有了蓝牙技术，这样的麻烦也可以免除了。

1-2 主板规格

- ❑ 设计
 - ATX 板型规范
- ❑ 芯片组
 - Intel X58+ICH10R
- ❑ 中央处理器(产品发布时，该款主板支持：)
 - 支持采用 LGA1366 插槽的 Intel® Core™ i7 处理器
- ❑ 内存
 - 提供 6 条内存插槽
 - 支持 DDR3 1600 MHz, DDR3 1333 MHz, DDR3 1066 MHz 类型模块内存
- ❑ 扩展插槽
 - 5 条 PCI-Express x16 插槽(每条插槽的带宽以从上到下的顺序为 16/4/8/16/8, 即 PCIEXP1 为 16Lane/ PCIEXP3 为 4Lane// PCIEXP1S 为 8Lane/ PCIEXP2 为 16Lane/ PCIEXP2S 为 8Lane)
 - 1 条 PCI 插槽
- ❑ 存储设备
 - 提供 1 个 FDD 接口
 - 提供 6 个 SATAII 高速硬盘接口
- ❑ 8 声道音频设备
 - 整合 8 声道高清晰数字音频控制器

- 支持 8 声道 3D 环绕声效
- 网络功能
 - 整合千兆网卡
 - 支持 10/100/1000bps 数据传输率
- BIOS
 - AMI Flash ROM
- 接口
 - 1 个 FDD 接口
 - 6 个 SATAII 接口
 - 10 个 USB2.0 接口（1 个内置）
 - 1 个 PS/2 端口（一个键盘和鼠标接口）
 - 1 个 RJ45 千兆网接口
 - 1 个 8 声道音频接口(AUDIO1/2)
 - 1 个同轴输入接口(SPDIF In)
 - 1 个光纤输出接口(SPDIF Out)
 - 1 个蓝牙接口
 - 1 个 eSATA 接口
- 连接头
 - 1 个前置音频接口连接头(F_AUDIO1)
 - 1 个 CD-IN 音频接口连接头(CD-IN1)
 - 1 个 SPEAKER 连接头(SPEAKER1)
 - 1 个前面板开关和指示灯连接头(F_PANEL1)
 - 1 个可扩展 USB 接口连接头(F_USB1)
 - 1 个 SPDIF 连接头(SPDIF)
 - 1 个串行 COM 连接头(COMB)
 - CPU 风扇连接头(CPU_FAN1)
 - 系统风扇连接头(SYS_FAN1/2)

1-3 主板布局图



LED 数码诊断灯的代码意义:

- EE: 应考虑 CPU
- d4: 应考虑内存方面
- 2R: 应考虑显卡方面

(仅供参考)

清除 CMOS 跳线

1-4 主机板部件一览表

跳线

跳线	名称	描述
CLR_CMOS1	清除 CMOS 跳线	3PIN 跳线
KB_PWR1	键盘鼠标唤醒功能	3PIN 跳线

连接器

连接器	名称	描述
PWRATX1	ATX 电源连接器	24 引脚
ATX_12V1	ATX12V 电源连接器	8 引脚
KB_M1	PS/2 键盘/鼠标连接器	6 引脚母头
R_USB2/3	USB 端口连接器	4 引脚连接器
USB_LAN	USB 端口连接器/千兆网络	4 引脚/RJ-45 连接器
AUDIO1/2	8 声道音频连接器	6 孔小三芯插孔连接器
FDD1	软盘驱动器数据连接器	34 引脚
SPDIF_In/Out	SPDIF 同轴输入/光纤输出接口	一芯插孔
SATA1-6	串行 ATA2 端口数据连接器	7 引脚
ESATA1	eSATA 接口	4 引脚连接器
P1	蓝牙接口	蓝牙接口

连接头

连接头	名称	描述
F_PANEL1/SPEAKER1	前面板开关和指示灯	13PIN 插头
F_USB1	可扩展 USB 接口	9PIN 扩展接头
SYS_FAN1/2	风扇引脚头	3 引脚
CPU_FAN1	CPU 风扇引脚头	4 引脚
F_AUDIO1	扬声器,麦克风连接头	9 引脚
CD-IN1	CD 音频输入连接头	4 引脚
COMB	串行 COM 连接头	9 引脚
SPDIF	SPDIF 连接头	3 引脚

扩展槽

插座/插槽	名称	描述
LGA1366 Socket	CPU 插座	LGA 1366 CPU 插座
DIMMA1/B1/C1	DDR3 模块插槽	DDR3 模块扩展插槽
DIMMA0/B0/C0	DDR3 模块插槽	DDR3 模块扩展插槽
PCIEXP1/2/3	PCI-E x16 插槽	PCI-Express x16 扩展槽
PCIEXP1S/2S	PCI-E x16 插槽	PCI-Express x16 扩展槽
PCI1	PCI 插槽	32 位 PCI 逻辑总线扩展插槽

第二章硬件安装

2-1 硬件安装步骤

请依据下列方式，完成电脑的安装：

- ☐ 安装中央处理器（CPU）
- ☐ 安装内存
- ☐ 装入机箱
- ☐ 安装所有扩展卡
- ☐ 连接所有讯号线、排线、电源线及面板控制线

步骤 1：安装 CPU

本主板具备一个 LGA1366 处理器插槽，本插槽是专为具有 1366 脚位封装的 Intel 处理器所设计。



注意： 当您安装 CPU 时，请确认所有的电源接口都已拔除。




1. 在您购买本主板之后，请确认在 LGA1366 插座上附有一个即插即用的保护盖，并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经毁损或是没有保护盖，或者是插座接点已经弯曲，请立即与您的经销商联络。2. 在安装完主板之后，请将即插即用的保护盖保留下来。

安装中央处理器和风扇

请依照以下步骤安装处理器：

- ❑ 1. 找到位于主板上的处理器插槽，将 CPU 插座旁的锁定杆从锁定状态拨到未锁定状态。
- ❑ 2. 安装 CPU，将 CPU 的金色三角形标示对准主板 CPU 插槽上的三角形标示，确定针角 1 的方向正确，不要用力插 CPU，确信 CPU 完全插入插槽中，将锁定杆从未锁定状态拨到锁定状态(这一过程非常重要，如果操作不当，有可能会损坏 CPU，所以最好请专业人士代劳)
- ❑ 3. 安装 CPU 风扇，并将 CPU 风扇电源线连接上(一定要安装 CPU 风扇，否则可能会温度过高从而损坏 CPU，建议用户使用原装风扇)。



步骤 2：安装内存

本主板配置有 6 组 DDR3 DIMM 内存条插槽，支持三通道技术。


- ❑ 一条内存：插入到 DIMMA0(或 DIMMA0/B0/C0 插槽中的任意一条)，显然，DIMMA0 是最佳的。
- ❑ 三条内存：插入到 DIMMA0/B0/C0，组建三通道。
- ❑ 六条内存：插入到 DIMMA0/B0/C0 /DIMMA1/DIMMB1/DIMMC1。



注意： 安装内存时，请先使用 DIMMA0/B0/C0 内存插槽，如果有三条以上内存，也请先使用 DIMMA0/B0/C0 内存插槽，再使用其它内存插槽



CAUTION: 1.请选择使用相同的内存模组安装到三通道。2. 如果您正确插入了内存模组，您将不会看到金手指部分。



步骤 3：安装主板到机箱


请把随机箱提供的铜柱套入正确孔位，锁上螺丝以固定主机板，防止主机板与机箱之间造成短路而损坏主机板。

步骤 4：安装所有扩展卡


安装所需要的 PCIE 或 PCI 扩展卡到主机板上，锁上螺丝以固定扩展卡，防止造成扩展卡与主板之间的接触问题。该主板提供两个 x16 PCI Express 显卡插槽和两个 x1 PCI Express 插槽。完全符合 PCI Express 1.0a 规范，支持 PCI Express 显卡和其它的 PCI Express 设备。x16 PCI Express 插槽还支持提供数字显示和电视输出的高级数字显示卡 (ADD2)。

PCI Express x16：

请将符合规格的 PCI Express x16 显卡安装在 PCI Express x16 插槽上,在 x16 插槽安装显卡时，先将显卡在上空与插槽对齐，然后压入插槽中，直到其牢固固定于插槽中为止，插槽中的固定夹会自动固定好显卡。



(仅供参考,介绍扩展卡,并不是本主板图片)



PCI Express x1 :

安装 PCI Express x1 卡，如网卡等，也应该符合 PCI Express 规格，并且将其安装在 PCI Express x1 插槽内。(见上图)

步骤 5：连接所有信号线和电源线

具体细节请参考连接头介绍。

2-3 跳线设置

依照跳线帽的不同连接，可以改变主板的电子线路，影响主板的运行。如果跳线帽连接两个针之间，说明是短路；如果跳线帽没有连接两个针之间或放置在一个针上，说明是断开。




以上是 3 个针脚跳线的举例，第一个针脚和第二个针脚是短路状态。

CMOS 清除: CLR_CMOS1

您可以通过短接 CLR_CMOS1 跳线的 2-3 引脚来清除 CMOS 的数据，要清除 CMOS 必须完成以下步骤：

- ❑ 先关闭系统
- ❑ 拔掉 ATX 电源
- ❑ 短接 CLR_CMOS1 的 2-3 针脚 3 秒钟左右(即把 CLR_CMOS1 跳线上的跳线帽从 1-2 针脚拔到 2-3 针脚)
- ❑ 再恢复 CLR_CMOS1 到 1-2 跳线(即把 CLR_CMOS1 跳线上的跳线帽从 2-3 针脚拔到 1-2 针脚)
- ❑ 重新连接 ATX power 接口

注意： 以下情况您需要清除 CMOS 解决故障的时候:1.忘记 BIOS 密码的时候 2.在超频失败机器无法启动时




除此之外,用户可以按下主板上的 CMOS_STW1 按钮来清除主板 CMOS 信息

提示： 清除 CMOS 对于主板用户来说是一个很基本但也是一个很重要的技巧，根据主板工程师的经验: 1. 它可以清除开机密码 2.在超频失败后计算机无法启动时 3.您的主板不能点亮的时候;或是您的计算机不能进入系统，出现错误代码提示;或者是您的计算机出现”奇怪”的软硬件故障时，你都可以尝试清除 CMOS，有时是可以解决问题的,这只是主板工程师的一些经验。但是清除 CMOS 后计算机上的显示时间会变为出厂时的设置，所以用户要重新设置时间，清除 CMOS 后最好在 BIOS 里优化一下 BIOS (Load Optimized BIOS) 4. 丝印处有白色标记的地方为第一脚

键盘开机跳线选择：KB_PWR1

要开启键盘开机功能，“KB_PWR1”跳线应该放置在 Pin1-2 上。BIOS 设定：须在 BIOS 的 Power Management Setup 下设定 PS/2 键盘/鼠标唤醒功能；请参阅 BIOS 设定的相关信息。



2-4 连接器和引脚连接头


2-4-1 连接器

电源连接器(24 引脚)：PWRATX1


这些电源插槽用来连接到一个 ATX +12V 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，仅需稳稳地将之套进插槽中即可。

建议您使用与 2.0 规格的 24 引脚 ATX 12V 兼容的电源（PSU），才能提供至少 400W 高功率的电源，以供应系统足够的电源需求。这个电源拥有 24 引脚 和 4 引脚 ATX 电源插头。

如果您想要安装其他的硬件设备，请务必使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。若电源无法提供设备足够的用电需求，则系统将会变得不稳定或无法开启。




提示: 电源的电源线插口与主板上的电源接口均具有防呆设计, 当你很容易地接入时, 证明你的接法是正确的, 否则是很不容易接入的, 插错接口会烧主板, 电源, 因此请务必小心!请参看下图.



ATX 12V 电源连接器(4 引脚) : ATX_12V1



您的电源供应器应具备一个 8 引脚的+12V 电源接头。+12V 电源可向 CPU 的电压调节模块(Voltage regulator Module,VRM)提供大于+12VDC 的电压。请按照如下方式将 8 引脚电源接头连接至 ATX12V 上。

**注意:**

1.请务必连接 4 引脚或 8 引脚+12V 电源插头,否则可能无法顺利启动电脑。2.如果您的系统会搭载相当多的外围设备,请使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。不适用或功率不足的电源,有可能会导导致系统不稳定或难以开机。3.如果您想要安装功率消耗较大的硬件设备,请务必使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。


软盘驱动器数据连接器(34 引脚): FDD1

该连接器支持连接软盘驱动器的连接电缆线。连接电缆线一头连于该连接器,另外一头连接至软盘驱动器。





SATA2 端口连接器：SATA2 1-6

该连接器支持 SATA2 硬盘。




GND
RSATA_TXP1
RSATA_TXN1
GND
RSATA_RXP1
RSATA_RXN1
GND



蓝牙接口 P1: P1

蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般是 10m 之内）的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。蓝牙的标准是 IEEE802.15，工作在 2.4GHz 频带，带宽为 1Mb/s。蓝牙是一种短距的无线通讯技术，电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来，省去了传统的电线。透过芯片上的无线接收器，配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通，传输速度可以达到每秒钟 1 兆字节。以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离，而现在有了蓝牙技术，这样的麻烦也可以免除了。




蓝牙的使用

打开主板包装盒，你会发现里面有蓝牙天线，把该天线接入 P1 的位置，并安装好光盘里的蓝牙驱动程序，即可体验蓝牙功能



背板输出及输入接口介绍

后置面板提供丰富的接口。




背板输出及输入接口包括：PS/2 键盘端口，PS/2 鼠标端口，USB 接口，千兆 LAN 接口，同轴输入接口，光纤输出接口，Line-in 插口，Front R/L 插口，Mic-in 插口，中央/重低音插口，Rear R/L 插口，Side R/L 插口

- ❑ PS/2 键盘连接端口（紫色）：将 PS/2 键盘插头连接到此端口。
- ❑ PS/2 鼠标连接端口（绿色）：将 PS/2 鼠标插头连接到此端口。
- ❑ USB 2.0 设备连接端口：这四组串行总线（USB）连接端口可连接到使用 USB 2.0 接口的硬件设备。
- ❑ S/PDIF 光纤排线输出接头(SPDIF Out)：这组接头可以连接使用同轴排线的外接式音效输出装置。
- ❑ S/PDIF 同轴排线输入接头(SPDIF In)：这组接头可以连接使用同轴排线的外接式音效输入装置。
- ❑ External SATA(eSATA) 接头：eSATA 的全称是 External Serial ATA(外部串行 ATA)，它是 SATA 接口的外部扩展规范，传输速度和 SATA 完全相同。换言之，eSATA 就是“外置”版的 SATA，它是用来连接外部而非内部 SATA 设备。例如拥有 eSATA 接口，可以轻松地将 SATA 硬盘与主板的 eSATA 接口连接，而不用打开机箱更换 SATA 硬盘。



1. 使用一条普通 SATA 数据线，连接主板上丝印为 ESATA1(靠近主板 IO 接口部分)的 SATA 接口与 SATA1~SATA6 中的任何一个 SATA 接口连接；
2. 将 ESATA 硬盘连接到主板上的 ESATA 接口，并接上 USB 辅助电源或

- 外接电源；
- 3. 若是开机状态下接入设备，请在设备管理器中进行“扫描检测硬件改动”，待系统正确检测到 ESATA 硬盘后，就可以正常使用了；
 - 4. 若在使用中出现 ESATA 硬盘不稳定的情况，可以在 BIOS 中 ESATA Adjust 选项处选择对应的 SATA Channel 进行信号加强。
 - 5 在使用过程中出现找不到 eSATA 设备的情况，请将 eSATA 数据线和电源线重新拔插一下。



(此为实例，请以实物为准)

注意：eSATA 端口没有芯片直接支持，要开启它的功能用户需用一根 SATA2 数据线将 I/O 面板右侧的 SATA2 插口与有芯片支持的其中一个 SATA2 端口相连。这种方式可有效避免 PCB 内走线过长导致数据信号衰减或受到供电模块的磁场干扰。

注意：

- 1. 外接式 SATA 连接埠支援外接式 Serial ATA 3Gb/S 硬體裝置。較長的排線支援較高的電壓需求，可以將訊號傳送至二公尺遠，並且支援熱抽換功能。
- 2. SATA 外接盒請另行購買。

❑ RJ-45 网络连接端口：这组连接端口可经网络电缆连接至 LAN 网络。

网络指示灯之灯号说明: Activity/Link 速度指示灯			
状态	描述	状态	描述
关闭	没有连线	关闭	连线速度 10 Mbps
橘色灯号	连线	橘色灯号	连线速度 100 Mbps



闪烁	数据传输中	绿色灯号	连线速度 1 Gbps
----	-------	------	-------------

- ❑ 后置环绕喇叭接头（黑色）：本接头在四声道、六声道、八声道设定下用来连接后置环绕喇叭。
- ❑ 中央声道与重低音喇叭接头（橘色）：在四声道、六声道、八声道的音效设置模式下，这个接头可以连接中央声道与重低音喇叭。
- ❑ 音源输入接头（浅蓝色）：您可以将录音机、音响等的音效输出端连接到此音效输入接头。
- ❑ 音效输出接头（草绿色）：您可以连接耳机或喇叭等的音效接收设备。在四声道、六声道与八声道的喇叭设置模式时，本接头是作为连接前置主声道喇叭之用。
- ❑ 麦克风接头（粉红色）：此接头连接至麦克风。
- ❑ 侧边环绕喇叭接头（灰色）：在八声道音效设置下，这个接头可以连接侧边环绕喇叭。

注意： 在 2、4、6、8 声道音效设定上，音效输出、音效输入与麦克风接头的功能会随着声道音效设定的改变而改变，如下表所示。


二、四、六或八声道音效设定

接头	耳机/二声道喇叭输出	四声道喇叭输出	六声道喇叭输出	八声道喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端
灰色	-	-	-	侧边喇叭输出
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
橘色	-	-	中央声道/重低音喇叭输出	中央声道/重低音喇叭输出

2-4-2 引脚连接头

USB 接口的连接：F_USB1

这些 USB 扩充套件排线插槽支持 USB 2.0 规格，传输速率最高达 480Mbps，比 USB 1.1 规格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的互联网连接、互动式电脑游戏，还可以同时运行高速的外围设备。



注意: 1. 请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。2. USB 模组为选购配备，请另行购买。

	引脚	信号	引脚	信号
	1	5V_DUAL	2	5V_DUAL
	3	D-	4	D-
	5	D+	6	D+
	7	GND	8	GND
	9	不接	10	不接


前置音频接口连接：F_AUDIO1

常用主板前置音频接口 AUDIO 是按 Intel 的 I/O 面板连接规范设计的。针脚定义(AUDIO)如下:

- ❑ 1、 AUD_MIC 前面板麦克风输入
- ❑ 2、 AUD_GND 模拟音频电路用地线
- ❑ 3、 AUD_MIC 麦克风供电电源

- ❑ 4、 AUD_VCC 给模拟音频电路用的已滤波的+5V 供电
- ❑ 5、 AUD_FPOUT_R 前面板右声道音频信号
- ❑ 6、 AUD_RET_R 前面板右声道音频信号返回
- ❑ 7、 HP_ON 保留给将来耳机放大电路用
- ❑ 8、 KEY 空针脚
- ❑ 9、 AUD_FPOUT_L 前面板左声道音频信号
- ❑ 10、 AUD_RET_L 前面板左声道音频信号

注意: AUDIO 的十针设计可应用于带有功率放大器和音箱的高档机箱,也可以应用于普通机箱的前置耳麦插口。由于第 4 针脚是给功率放大器提供+5V 电源用的,所以在连接普通机箱的前置耳麦插口时千万不要把任何一条线连接到第 4 针脚,否则会烧主板和耳麦的。





- ❑ 如果机箱前置音频面板为 AC97 Audio 标准,请采用上图接线方案
- ❑ 如果机箱前置音频面板为 High Definition Audio(HD)标准,请采用下图接线方案, 本主板采用 HD 标准, 请参考以下方案



AC97 与 HD 音频连接座针脚定义对比表			
1	AC97	MIC_IN	前置麦克输入
	HD	PORT 1L	模拟口 1-左声道
2	AC97	GND	接地
	HD		
3	AC97	MIC_BIAS	麦克偏置电压
	HD	PORT 1R	模拟口 1-右声道
4	AC97	VCC	+5V
	HD	PRESENCE#	低信号激活- 当一个 HD 音频输入时, 该信号降为 0, 通知 BIOS 有一个 HD 音频连接到前置音频接口.
5	AC97	FPOUT_R	前置右声道输出
	HD	PORT 2R	模拟口 2-右声道
6	AC97	RET_R	前置右声道返回
	HD	SENCE1_RETURN	前置音频插座 1 的侦测信号返回
7	AC97	HP_ON	保留
	HD	SENCE_SEND	HD 音频解码芯片发出的插座侦测传感信号
8	AC97	KEY	防呆(无针)
	HD		
9	AC97	FPOUT_L	前置左声道输出
	HD	PORT 2L	模拟口 2-左声道
10	AC97	RET_L	前置左声道返回
	HD	SENSE2_RETURN	前置音频插座 2 的侦测信号返回



CD-In 输入接口的连接：CD-IN1

经由 CD-In 音频输入接头可接收来自光驱、电视谐调器或 MPEG 卡的音频信号。





风扇接口:CPU_FAN1/SYS_FAN1/2

此处介绍的 3 个风扇接头在您的安装过程中扮演着重要的角色。它们是主板上所有降温风扇的电源供应接头，提供降低系统及 CPU 温度的重要功能。



前面板开关和指示灯连接：F_PANEL1



HD_LED：Primary/Secondary IDE 硬盘灯号

对 IDE 硬盘进行数据存取时，此灯会亮起。

RST：重置开关

按下此开关，使用者毋需关闭系统电源即可重新启动计算机，可延长电源供应器和系统的使用寿命。

SPEAKER1：喇叭接头

可连接系统机壳内的喇叭。

PW_ON：ATX 电源开关

此开关具双重功能；配合 BIOS 的设定，此开关可让系统进入软关机状态或暂停模式；请参考第三章“Soft-Off By PBTN”的相关信息。短接此引脚可以开机。


PWR_LED - Power/StandBy 电源灯号

当系统电源开启时，此 LED 灯号会亮起；当系统处于 S1(POS-Power On Suspend)或 S3(STR-Suspend To RAM)暂停模式时，此 LED 灯号每秒会闪烁一次。

注意： 开机后若系统无法启动，且 Power/Standby LED 灯号 (PWR-LED) 也有亮时，请检查主板上的 CPU 与内存是否皆已妥善安装。


SPDIF 连接头

这组排针是用来连接 S/PDIF 数码音频模组，您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频数据线连接到音频设备的数码音频输出端，使用数码音频输出来代替常规的模拟音频输出。



串行设备接头: COMB

这个插座用来连接串口（COM）。将串口模组的排线连接至这个插座，接着将该模组安装至机箱后侧面板空的插槽中。




开机(PWRBTW1)/重启(RESETW1)/清除 CMOS(CMOS_STW1)按钮

PWRBTW1(🔌): 按下此按钮, 即可开机

RESETW1(🔄): 按下此按钮, 即可重启计算机

CMOS_STW1: 按下此按钮, 即可清除主板 CMOS



第三章驱动程序安装说明

插入七彩虹主板驱动程序安装光盘，安装程序会自动运行，弹出下面窗口


CAUTION: 安装完成硬件后，必须安装对应的驱动程序，才能发挥该主板的强劲性能



(请以实物为准)

驱动光盘能自动检测主板所使用的芯片组型号、声卡型号、板载显卡型号或者板载网卡型号，点击相应的按钮安装相应的驱动。

您可以点击菜单上的按钮直接安装有关驱动。关于 USB2.0 驱动，如果您使用 Win2000 系统，只需打上 SP4 或更高的补丁；如果您使用 WinXP 系统，只需打上 SP1 或更高的补丁。



如果以上窗口中没有您的主板型号或所需驱动，可以在系统设备管理器中指定光盘相关目录搜索安装，或者单击光驱盘符，右击打开光盘文件，进入相应目录，安装所需驱动程序。

□ 以下是一些主要设备驱动的光盘路径：

➤ 主板芯片组 INF 驱动：X:\intel\WinXP\5Series\INF

注意： 由于芯片组厂商的驱动程序不断更新以提高性能及解决兼容性问题，我们的驱动盘中尽量采用目前较新的驱动版本，今后用户驱动程序升级可关注我们网站中的更新，恕不另行通知。

第四章 BIOS 设置

该章介绍如何通过 BIOS 设置来更改系统设置，详细内容请参考此章。

该章包含下列内容：

- ❑ System Information(系统信息)
- ❑ Advanced Settings(高级 BIOS 设置)
- ❑ Power Settings(电源设置)
- ❑ Boot Settings(启动设置)
- ❑ Security Settings (BIOS 密码设定)
- ❑ C.Oclock(超频设置)
- ❑ Exit Options(退出设置)



注意： 由于主板的 BIOS 版本在不断的升级，所以，本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。我们不承担本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

4-1 进入 BIOS 主界面

本章提供了 BIOS Setup 程序的信息，让用户可以自己配置优化系统设置。

如下情形您需要运行 SETUP 程序：

- 注意：**
1. 系统自检时屏幕上出现错误信息，并要求进入 SETUP 程序。
 2. 您想根据客户特征更改出厂时的默认设置。

进入设定程序

在计算机启动时，BIOS 进入开机自检(Post)程序，自检程序是一系列固定在 BIOS 中的诊断程序，当自检程序执行完成后，如果遇到错误会显示出如下信息：

Press F1 to Run Setup

Press F2 to Load default values and continue

(按 F1 键即可进入 BIOS 设置界面，按 F2 键装载默认值并进入系统)。

当自检程序执行完成后，没有遇到错误如果你想进入 BIOS,请按 DEL 键，直到进入 BIOS 界面。

如果此信息在您做出反应前就消失了，您可以关机后再开机或按机箱上的 Reset 键，重启您的电脑，也可以同时按下 <Ctrl> + <Alt>+<Delete> 来重启电脑。

控制键位

- ☐ < > 向前移一项
- ☐ < > 向后移一项
- ☐ < > 向左移一项
- ☐ < > 向右移一项
- ☐ < Enter > 选定此选项
- ☐ < Esc > 退出菜单或者从子菜单回到主菜单
- ☐ < F1 > 主题帮助，仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效
- ☐ < F7 > 从 CMOS 中恢复前次的 CMOS 设定值，仅在选择设定菜单时有效
- ☐ < F8 > 从故障保护缺省值表载入 CMOS 值，仅在选择设定菜单时有效
- ☐ < F9 > 载入优化缺省值
- ☐ < F10 > 保存改变后的 CMOS 设定值并退出

BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Power	Boot	Security	C.Oclock	Exit
System Overview					Item Specific Help	
AMIBIOS						
Version			08.00.15			
Build Date			11/14/08			
ID : X58IA002						
Processor						
System Memory						
Size			2048MB			
System Time			[15:30:35]			
System Date			[Mon 06/30/2008]			
Language			[English]			
F1 Help	↑↓Select Item	-/Space Change Values			F9 Setup Defaults	
Esc Exit	Select Menu	Enter	Select ▶	Sub Menu	F10 Save and Exit	

进入 setup 程序之后，第一个屏幕就是主菜单。

主菜单

主菜单显示了 BIOS 所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的条目。对选定项目的提示信息显示在屏幕的底部。

子菜单

如果你发现在左边某一区域有向右的指针符号（如上图所示），这就意味此项附加了子菜单。选中此项，按下回车即可进入此选项子菜单。然后您可以使用控制键在子菜单直接移动并改变设定值。回到主菜单，按下 <Esc>。

主题帮助

BIOS 设定程序提供了帮助屏幕。你可以通过简单地按下 <F1> 键从任何菜单中调出此帮助屏幕。此帮助屏幕列出了相应的键和可能的选择项目。按下 <Esc> 退出帮助屏。

注意: 本章节的此类 BIOS 项目是不断更新的，为了更好系统性能表现。因此，这里的一些说明可能会与最新的 BIOS 稍有不同。用户可关注我公司网站中的更新情况，恕不另行通知。

4-2 BIOS 主界面

□ System Information(系统信息)

使用此菜单可对基本的系统配置进行设定，例如时间，日期。

□ Advanced Settings(高级 BIOS 设置)

使用此菜单可对系统的高级特征进行设定。

□ Power Settings (电源设置)

使用此菜单可以对电源设备进行相应的设定。

□ Boot Settings (启动设定)

使用此菜单可以对计算机启动设备进行相应的设定。

□ Security Settings (BIOS 密码设定)

使用此菜单可以对 BIOS 密码进行相应的设定。

□ C.Oclock (超频设置)

使用此菜单可以对 CPU/芯片组以及内存进行超频，优化系统的性能表现。

□ Exit Options (退出设置)

退出设置，包括载入优化缺省值/载入故障安全缺省值/放弃更改/不保存退出

4-3 系统信息
(System Information)

BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Power	Boot	Security	C.Oclock	Exit
System Information					Item Specific Help	
System Time			[15:30:35]			
System Date			[Tue 06/30/2008]			
Floppy A			Disabled			
Primary IDE Master			Not Detected			
Primary IDE Slave			Not Detected			
Secondary IDE Master			Not Detected			
Secondary IDE Slave			Not Detected			
Third IDE Master			Not Detected			
Fourth IDE Master			Not Detected			
F1 Help	↑↓Select Item		-/Space Change Values			F9 Setup Defaults
Esc Exit	Select Menu		Enter	Select ▶	Sub Menu	F10 Save and Exit

AMIBIOS

显示 BIOS 的版本更新日期，用户不能修改为只读项

Processor

显示所使用的协处理器 CPU 类型速度数量，为只读项

System Time

选择此选项用< + > / < - >来设置目前的时间以时/分/秒的格式来表示各
项目合理的范围是 Hour/时(00-23), Minute/分(00-59), Second/秒(00-59)

System Date

选择此选项用< + > / < - >来设置目前的日期以月/日/年的格式来表示各
项目合理的范围是 Month/月(Jan. - Dec.), Date/日(01-31),Year/年(最大至
2099), Week/星期(Mon.~ Sun.)

Floppy A

设置软驱的类型，现在一般没人使用软驱，所以设置为 Disabled

Primary/ Secondary/ Third/ Fourth IDE Master /Slave (IDE 主/从通道)

选项有 Type(类别), LBA/Large Mode/ Block/PIO Mode(PIO 模式), DMA Mode(DMA 模式)/S.M.A.R.T(智能检测)/32 Bit Data Transfer(32 位数字传输); 当您进入 BIOS 程序时，程序会自动检测系统已存在的 Serial ATA 设备，程序中每个 SATA 设备都有个别的子菜单，选择您想要的项目并按 [Enter] 键来进行各项设备的设置。

BIOS 程序会自动检测相关选项的数值 (Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 与 Sector)，这些数值是无法由用户进行设置的。若是系统中没有安装 SATA 设备，则这些数值都会显示为 N/A。

☐ Type [Auto]

本项目可让您选择 IDE 设备类型。选择 Auto 设置值可让程序自动检测与设置 IDE 设备的类型；选择 CDROM 设置值则是设置 IDE 设备为光学设备；而设置为 ARMD (ATAPI 可去除式媒体设备) 设置值则是设置 IDE 设备为 ZIP 软驱、LS-120 软驱或 MO MO 驱动器等。设置值有：[Not Installed][Auto] [CDROM] [ARMD]。

☐ LBA/Large Mode [Auto]

开启或关闭 LBA 模式。设置为 [Auto] 时，系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式，若支持，系统将会自动调整为 LBA 模式供设备使用。设置值有：[Disabled] [Auto]。

☐ Block (Multi-sector Transfer)M [Auto]

开启或关闭数据同时传送多个磁区功能。当您设为 [Auto] 时，数据传送便可同时传送至多个磁区，若设为 [Disabled]，数据传送便只能一次传送一个磁区。设置值有：[Disabled] [Auto]。

☐ PIO Mode [Auto]

选择 PIO 模式。设置值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

☐ DMA Mode [Auto]

选择 DMA 模式。设置值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2][MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2][UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]。

☐ SMART Monitoring [Auto]

开启或关闭自动检测、分析、报告技术（Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

☐ 32Bit Data Transfer [Disabled]

开启或关闭 32 位数据传输功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

4-4 高级 BIOS 设置
(Advanced Settings)

BIOS SETUP UTILITY													
Main		Advanced		Power		Boot		Security		C.Oclock		Exit	
Advanced Settings											Item Specific Help		
WARNING: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction													
▶ USB Configuration													
▶ IDE Configuration													
▶ Onboard Device Configuration													
▶ Chipset													
▶ PCIPnP													
▶ AHCI Configuration													
F1 Help		↑↓Select Item		-/Space Change Values				F9 Setup Defaults					
Esc Exit		Select Menu		Enter		Select ▶		Sub Menu		F10 Save and Exit			

USB Configuration(USB 设置)

在 Module Version 与 USB Devices Enabled 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 None。

☐ USB Functions

设置 USB 接口的可用数量

☐ USB 2.0 Controller

本项目用来设置开启与关闭 USB2.0 控制器

☐ Legacy USB Support [Auto]

本项目用来启动或关闭支持 USB 设备功能。当设置为缺省值 [Auto] 时，系统可以在开机时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器；反之则不会启动。但是若您将本项目设置为 [Disabled] 时，那么无论是否存在 USB 设备，系统内的 USB 控制器都处于关闭状态。设置值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

☐ USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本项目用来设置 USB 2.0 设备的传输速率模式。设置值分别有 HiSpeed (480 Mbps) 与 Full Speed (12 Mbps) 模式。设置值有：[HiSpeed] [Full Speed]。

☐ BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

本项目用来启动支持没有 EHCI hand-off 功能的操作系统。设置值：[Disabled] [Enabled]。

IDE Configuration

☐ Configure SATA#1 as

本项目用来设置 serial ata 硬件设备的相关设置。设置值有：[ide] [raid] [ahci]。ahci 模式可让内置的保存设备启动高级的 serial ata 功能，通过原生命令排序技术来提升工作性能。

若要在 serialata 硬盘建构 iraid 0、iraid 1、iraid 5、iraid 10 或使用 intel matrix storage 技术，请将本项目设置为[raid]。

若要将 serial ata 作为 parallel ata 物理保存接口，请将本项目设置为[ide]。

若要 serial ata 硬件设备使用 advanced host controller interface (ahci)模式，请将本项目设置为[ahci]。

☐ SATA#1/2 Configuration [Enhanced]

设置值有： [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

☐ hard disk write protect [disabled]

本项目用来开启或关闭写入保护功能。本功能只有在设备通过 bios 存取时才会发挥作用。设置值有：[disabled] [enabled]。

Onboard Device Configuration

☐ onboard floppy controller

此选项用于设置是否开启软盘控制器。

☐ Serial port1 address

此选项用于设置板上的串口 1 的地址及中断请求信号(irq)。

☐ Onboard Lan Boot ROM (板载 Lan Boot ROM)

此项可决定是否要调用板载 LAN 芯片中的 Boot ROM。设定值：
[Enabled],[Disabled]。

☐ Onboard LAN Controller (机载 LAN 控制器)

禁用；启用（默认为 Enabled [启用]）

Chipset(芯片组设置)

CPU Bridge Configuration(CPU 设置)

☐ QPI Links Speed

设置 QPI(类似于 FSB)速度，选项有 Slow - mode/Full - speed

☐ QPI Frequency

设置 QPI 频率，选项有 4.8/6.4GT

☐ Memory Frequency

设置内存频率，选项有 Auto/Force DDR - 800/1066/1333

Northbridge Chipset Configuration(北桥设置)

☐ Current QPI Frequency

当前 QPI 频率

South bridge Chipset Configuration(南桥芯片设置)

☐ HAD Controller

高清音频控制器

☐ SMBUS Controller

SMBus 是 System Management Bus 的缩写，是 1995 年由 Intel 提出的，应用于移动 PC 和桌面 PC 系统中的低速率通讯。它主要是希望通过一条廉价并且功能强大的总线（由两条线组成），来控制主板上的设备并收集相应的信息。SMBus 为系统和电源管理这样的任务提供了一条控制总线，使用 SMBus 的系统，设备之间发送和接收消息都是通过 SMBus，而不是使用单独的控制线，这样可以节省设备的管脚数

☐ slp_s4# min.assertion width

此选项用于设置 slp_s4# min.assertion width。可选项有：[4 to 5 seconds]；[3 to 4 seconds]；[2 to 3 seconds]；[1 to 2 seconds]。

PCIPnp(PCI/PNP 资源管理设置)

BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Power	Boot	Security	C.Oclock	Exit
Advanced PCI/PnP Settings						Item Specific Help
WARNING: Setting wrong values in below sections						
May cause system to malfunction						
Clear NVRAM				No		
Plug&Play O/S				No		
PCI Latency Timer				64		
Allocate IRQ to PCI VGA				Yes		
Palette Snooping				Disabled		
PCI IDE BusMaster				Enabled		
OffBoard PCI/ISA IDE Card				Auto		
IRQ3				[Available]		
IRQ4				[Available]		
IRQ5				[Available]		
IRQ7				[Available]		
IRQ9				[Available]		
IRQ10				[Available]		
IRQ11				[Available]		
IRQ14				[Available]		
IRQ15				[Available]		
DMA Channel 0				[Available]		
DMA Channel 1				[Available]		
DMA Channel 3				[Available]		
DMA Channel 5				[Available]		
DMA Channel 6				[Available]		
DMA Channel 7				[Available]		
Reserved Memory Size				Disabled		
F1 Help	↑↓Select Item	-/Space Change Values			F9 Setup Defaults	
Esc Exit	Select Menu	Enter	Select ►	Sub Menu	F10 Save and Exit	

Plug&Play O/S (即插即用操作系统)

当设定为 Yes , BIOS 将只会安装用于系统引导的即插即用外接卡(VGA,IDE,SCSI)。剩余的外接卡的安装将由即插 Windows XP 或者 2003。如果设置

No, BIOS 会安装所有的即插即用外接卡。如果您的操作系统是即插即用的，选择 Yes。

Clear NVRAM (清除 NVRAM 数据)

ESCD(扩展系统配置数据)，NVRAM(非挥发性随机存取存储器)是 BIOS 中以字符串格式为 PNP 或非 PNP 设备存储资源信息。当设定为 YES 时，系统重启后将 ESCD NVRAM 复位并将设置重新设置为 NO。

PCI Latency Timer (PCI 延迟时钟)

此项控制每个 PCI 设备可以掌控总线多长时间，直到被另一个接管。当设置为较高的值时，每个 PCI 设备可以有更长的时间处理数据传输，如此可以增加有效的 PCI 带宽。为了获取更好的 PCI 效能，您可将此项设为较高的值。可选的设置值范围是从 32 到 248，以 32 为单位递增。

IRQ Resources

依据设备使用的中断类型,你可以对每一个系统中断类型进行分配。键入“Press Enter”可进入设置系统中断的子菜单。只有在‘Resources Controlled By’被设置成‘Manual’时才可以进行配置。

- ☐ IRQ -3 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -4 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -5 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -7 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -9 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -10 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -11 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -14 assigned to PCI Device
- ☐ IRQ -15 assigned to PCI Device

Palette snooping (PCI/VGA 调色板配置)

此项设置为 Enable，工作于不同总线的多种 VGA 设备可在不同视频设备的不同调色板上处理来自 CPU 的数据。

注意： 此选项设计解决一些非标准 VGA 卡导致的问题。建议保留预设值。

PCI IDE BusMaster (PCI IDE 总线控制)

此项设定为 Enabled 可以设定 PCI 总线的 IDE 控制器有总线控制能力。设定值为：Disabled, Enabled。

Allocate IRQ to PCI VGA

若设定为 [Yes] 您可以透过 BIOS 程式自行指定 PCI 介面显示卡的 IRQ 中断位址。设定值有：[No] [Yes]

AHCI Configuration(AHCI 设置)

☐ ahci cd/dvd boot time out (ahci cd/dvd 启动等待时间)

启动时为 ahci cd/ dvd 选择等待时间。

☐ ahci port 1~6 (ahci 端口 1~6)

设定设备类型。

☐ S.M.A.R.T. (硬盘的智能检测技术)

此项允许您激活硬盘的 s.m.a.r.t.(自我监控,分析,报告技术)能力。s.m.a.r.t 应用程序是用来监控硬盘的状态预测硬盘失败。可以提前将数据从硬盘上移动到安全的地方。

4-5 电源设置

Power Settings

Hardware Health Configuration (硬件健康状态)

Power			
Hardware Health Configuration			Item Specific Help
System Temperature	24/75F		
CPU Temperature	46/114F		
CPU FAN0 Speed	2766RPM		
Vcore	1.208V		
AVCC(V)	3.328V		
3VCC(V)	3.312V		
- 12V	- 12.665V		
VDDR	1.904V		
VIOH	1.128V		
+12V	11.776V		
CPUFAN0 Mode Setting	Manual Mode		
CPUFAN0 PWM Control	250		
F1 Help	↑↓Select Item	- /Space Change Values	F9 Setup Defaults
Esc Exit	Select Menu	Enter Select ► Sub Menu	F10 Save and Exit

☐ System /CPU Temperature

系统/CPU 温度

☐ CPU FAN0 Speed

CPU FAN 转速

☐ Vcore/ AVCC/3VCC/- 12V/VDDR/VIOH/+12V

CPU 核心电压/ AVCC 电压/3VCC 电压/- 12V 电压/内存电压/VIOH 电压/+12V 电压

☐ CPU FAN0 Mode Setting

CPU 风扇模式设置, 有手动设置(Manual Mode)/Thermal Cruise Mode

☐ Cpufan0 pwm control

cpu 风扇 pwm(脉冲宽度调制)控制

☐ CPUFAN0 Targettemp value

风扇转速开始控制的温度。当 CPU 的温度小于这个时候风扇会以一个比较低的转速转动 ,当 CPU 的温度大于这个温度的时候风扇的转速就会以一个所设定的值增加。

☐ CPUFAN0 Tolerance Value

风扇转速变化的斜率。

☐ CPUFAN0 Startup value

风扇转速变化的起始值

☐ CPUFAN0 Stop value

风扇转速的变化的最终值

☐ CPUFAN0 StopTime value

风扇转速从起始值变到最终值的时间

ACPI Configuration(ACPI 设置)

Power			
ACPI Settings			Item Specific Help
Advanced ACPI Configuration			
Chipset ACPI Configuration			
F1 Help	↑↓Select Item	- /Space Change Values	F9 Setup Defaults
Esc Exit	Select Menu	Enter Select ► Sub Menu	F10 Save and Exit

☐ Advanced/ Chipset ACPI Configuration

高级/芯片组 ACPI 设置, 按 Enter 键进入

☐ ACPI APIC Support [Enabled]

本项目可让您决定是否增加 ACPI APIC 表单至 RSDT 指示清单。设置值有 : [Disabled] [Enabled]。

☐ Energy Lake Feature

要想获得 Intel Viiv 技术认证系统需支持 Intel Quick Resume 技术 ,玩家如想使用该功能 ,需要在这主机板内的 BIOS 启动「Energy Lake Feature」

☐ APIC ACPI SCI IRQ

启用或禁用内部 I/O APIC 和多处理器表, 禁用 APIC ACPI SCI IRQ 可能会要求您重新安装操作系统 , Enable 启用 IRQ 20-23 默认 值 , Disable 禁用 IRQ 09-11

☐ High Performance Event Timer

高精度事件计时器, 选项为 Enabled/Disabled

☐ PWRON Function

设置热键开机功能, 前提是计算机连接了电源, 选项有 Any key(按任意键开机)/specific key(指定键)/Left button(鼠标左键)/Right button(鼠标右键)

☐ specific key for poweron

此项仅在“ keyboard wakeup ”项设置为“ specific key ”时才被激活。按[enter]键后, 输入 1 - 5 个字符作为键盘开机密码, 并按[enter]键完成设置。

☐ restore on ac power loss [power off]

若设置为[power off], 则当系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。若设置为[power on], 当系统在电源中断之后重新开启。若设置为[last state], 会将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。设置值有 :[power off] [power on] [last state]。

4-7 启动配置特性
(Boot Settings)

BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Boot	Security	Power	C.OClock	Exit
Boot Settings						
Boot Settings Configuration			Press Enter			
V02.61 (C)Copyright 1985 - 2006, American Megatrends, Inc.						

Boot Settings Configuration

☐ Quick Boot （快速启动）

此项设置为[Enabled]将允许系统在 5 秒内启动，而跳过一些检测项目。设定值有：[Disabled], [Enabled]。

☐ Hit“Del”Message Display

（在启动计算机时显示信息，提示用户按下“Del”键可以进入 CMOS 设置）设置选项有 Disable 和 Enable。一般设置为 Enable 即可，这样就可以在计算机启动时显示提示如何进入 CMOS 设置的信息；如果被设置为 Disable，就不会出现这些信息了。但是如果在计算机启动出现“Wait.....”时按下“Del”键的话，仍然可以进入 CMOS 并进行设置。

☐ Wait For“F1” If any Error

（如果在计算机启动时出现任何错误就等待用户按下“F1”键）设置选项有 Disable 和 Enable。一般设置为 Enable，这样当计算机启动时遇到任何错误，就会在屏幕上显示一行英文字，提示用户按下“F1”键以进入 CMOS 进行设置。

☐ Bootup Num - Lock

（系统启动之后 Num Lock 键状态）设置选项有 Off（关）和 On（开）。也就是说，这个选项规定了在计算机启动之后键盘上的 Num Lock 键的状态是什么。这个选项可以按照用户的需要进行设置，该项目对计算机的性能没有任何影响。

☐ AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本项目让您设置选购设备固件程序的显示模式。设置值有：[Force BIOS] [Keep Current]

☐ Interrupt 19 Capture [Disabled]

当您使用某些 PCI 扩展卡有内置固件程序（例如：SCSI 扩展卡），如果有需要透过 Interrupt 19 启动，请将本项目设为 [Enabled]。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Boot Device Priority(安装操作系统时的设置)

启动设备优先权设置，如果用户要安装操作系统，请把 1st Boot Device 设为你的光驱设备(CD-ROM)，并按 F10 保存退出，系统会从你的光驱启动

4-8 设定管理员/用户密码
Security Settings

BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Power	Boot	Security	C.Oclock	Exit
Security Settings					Item Specific Help	
Change Supervisor Password						
Change User Password						
Boot Sector Virus Protection			Disabled			
F1 Help	↑↓Select Item	-/Space Change Values			F9 Setup Defaults	
Esc Exit	Select Menu	Enter	Select ▶	Sub Menu	F10 Save and Exit	

Change Supervisor Password (更改系统管理员密码)

本项目是用于更改系统管理员密码。本项目的运行状态会于画面上方以淡灰色显示。缺省值为 Not Installed。当您设置密码后，则此项目会显示 Installed。

请依照以下步骤设置系统管理员密码 (Supervisor Password)：

- ❑ 1. 选择 Change Supervisor Password 项目并按下 <Enter>。
- ❑ 2. 于 Enter Password 窗口出现时，输入欲设置的密码，可以是六个字节内的英文、数字与符号，输入完成按下 <Enter>。
- ❑ 3. 按下 <Enter> 后 Confirm Password 窗口会再次出现，再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时，系统会出现 Password Installed.信息，代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息，代表于密码确认时输入错误，请重新输入一次。此时画面上方的 SupervisorPassword 项目会显示 Installed。
- ❑ 若要更改系统管理员的密码，请依照上述程序再运行一次密码设置。
- ❑ 若要清除系统管理员密码，请选择 Change Supervisor Password，并于 Enter Password 窗口出现时，直接按下 <Enter>，系统会出现 Password uninstalled. 信息，代表密码已经清除。

注意: 若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟 (RTC) 内存。请参阅第二章「跳线设置」一节取得更多信息。

Change User Password (更改用户密码)

本项目是用于更改用户密码，运行状态会于画面上方以淡灰色显示，缺省值为 Not Installed。当您设置密码后，则此项目会显示 Installed。设置用户密码 (User Password)：

- ❑ 1. 选择 Change User Password 项目并按下 <Enter>。
- ❑ 2. 在 Enter Password 窗口出现时，请输入欲设置的密码，可以是六个字节内的英文、数字与符号。输入完成按下 <Enter>。
- ❑ 3. 接着会再出现 Confirm Password 窗口，再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时，系统会出现 Password Installed. 信息，代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息，代表于密码确认时输入错误，请重新输入一次。此时画面上方的 User Password 项目会显示 Installed。
- ❑ 若要更改用户的密码，请依照上述程序再运行一次密码设置。

注意： 有关管理员密码和用户密码：1. Supervisor password:能进入并修改 BIOS 设定程序 2. User password：只能进入，但无权修改 BIOS 设定程序

Boot Sector Virus Protection (根区病毒保护)

此项是用来设定 IDE 硬盘引导扇区病毒入侵警告功能。此项设为启用后，如果有程序企图在此区中写入信息，BIOS 会在屏幕上显示警告信息，并发出蜂鸣警报声。设定值为 Disabled 和 Enabled。

4-9 超频设置

(C.Oclock)



CAUTION: 非专业人士请不要随意更改选项内的设置！

BIOS SETUP UTILITY						
Main	Advanced	Power	Boot	Security	C.Oclock	Exit
Colorful Magic control					Item Specific Help	
Colorful Netlive Control			Disabled			
CPU Configuration						
Clock generator Configuration(CPU 超频项)						
QPI Links Speed			Slow - mode			
Memory Frequency			Force DDR - 1066			
CPU Voltage			Default			
DDR Voltage			Default			
Chipset Voltage			Default			
F1 Help	↑↓Select Item	-/Space Change Values			F9 Setup Defaults	
Esc Exit	Select Menu	Enter	Select ▶	Sub Menu		F10 Save and Exit

CPU Configuration

CPU 设置

☐ Ratio CMOS Setting

本项目用来设置 CPU 核心时钟与前端总线频率的比值。可以使用按键<+>与 <-> 来调整数值。

☐ hardware prefetcher

此项允许您使用或不使用 hardware prefetcher,也就是 hardware prefetch mechanism.设定值有: [enabled] , [disabled] .

☐ adjacent cache line prefetch

此项允许您使用/ 不使用 adjacent cache line prefetch 模式. 当设置为 [disabled] 时, 只有一条 64 位线从 128 位区段中被预读(包含了被请求的数据). 当设置为[enable] 时, 无论是否具有被请求的数据, 都将有两条线被预读. 设定值有:[enabled] , [disabled] .

☐ Max CPUID Value Limit [Disabled]

当您欲使用不支持延伸的 CPUID 功能的操作系统时，请将本项目设为 [Enabled]。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

☐ Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]

Intel 虚拟技术 (Virtualization Technology) 让硬件平台可以同时运行多个操作系统，将一个系统平台虚拟为多个系统。设置值有：[Disabled][Enabled]。

☐ Execute Disable Bit Capability[Enabled]

本项目用来启动或关闭 No-Excution Page Protection 技术。设置为 [Enabled] 时会强迫 XD 功能总是降低至 0。设置值有：[Disabled][Enabled]。

☐ Intel(R) HT Technology [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Intel Hyper-Threading 技术功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

☐ Active Processor Cores [All]

本项目可让您选择在每个处理封包中要启用的处理器核心数。设置值有：[All] [1] [2]。

☐ A20M [Disabled]

使用 Legacy OSes 与 APs 可能需要启动 A20M。设置值有：[Disabled][Enabled]。

☐ Intel(R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]

设置为 [Disabled]，处理器会以默认的速度运行，设置为 [Enabled]，处理器的速度可以由操作系统控制。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

☐ Intel(R) C-STATE Tech [Disabled]

本项目用来启动或关闭 Intel C-STATE 技术。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

☐ CPU/DDR/Chipset Voltage

设置 CPU/内存/芯片组电压，超频时使用，为了获取更好的性能,必须加大电压

Clock generator Configuration(CPU 超频项)

按 Enter 键进入, 会出现 CPU Frequency Setting 选项, 在这里输入数值或按“+”, “-”键, 即可对 CPU 进行超频

QPI Links Speed

QPI Link Speed 是指 QPI 控制器连接到 IOH(芯片组)的速率, i7 处理器根据型号不同有着不同的默认速率。用户在 X58 主板上可以根据需要提高低型号处理器的 QPI 连接速率获得更好的性能, 或者降低其速率从而避免一些超频瓶颈。

Memory Frequency

内存频率选项, 如果用户想追求更高的性能, 可以选择更高的频率, 但过高的频率会影响系统的稳定性

Colorful NetLive Control

NetLive 技术是七彩虹智能主板的核心技术之一。它主要有四大特点:

1.数据动态快速保存、瞬间恢复以及高速网络克隆。2.新型智能双内核架构, 对硬盘及 CMOS 数据进行全面保护与防护。3.快速、无损恢复数据, 并且不影响机器性能、即插即用, 让用户“无忧无虑”地、“随心所欲”地使用电脑。4.具备强大的网络克隆功能, 在局域网环境下, 不需要任何操作系统的支持, 可使一台计算机硬盘数据对局域网中另一台或多台计算机进行不同选择设置的硬盘数据克隆以及 CMOS 数据克隆。

可选项为: Disabled, Enabled; Enabled 开启, Disabled 屏蔽


4-10 退出选项(Exit Options)

退出选项包括载入优化缺省值/载入故障安全缺省值/放弃更改/不保存退出

载入默认安全/优化值(Load Failsafe /Optimal Defaults)


在主菜单的这两个选项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到故障安全值或者优化值。优化缺省值是为了优化主板性能而设置的默认值。故障安全缺省值是为了系统而设定的保守值。

- 当你选择 Load Fail - safe Defaults，就会出现如下的信息：



- 按 Y 载入最稳定，系统性能最小的 BIOS 缺省值。

- 当你选择 Load Optimal Defaults,就会出现如下的信息：



- 按 Y 载入优化系统性能的设定值。

退出设置程序并储存设置(Save Changes and Exit)

- 若输入 OK 并按下 Enter，即可储存所有设定结果到 CMOS SRAM 并离开 BIOS 设定程序；若不想储存，则按 Cancel 或 Esc 皆可回到主菜单中。

退出设置程序不储存设置(Discard Changes and Exit)

- 若输入 OK 并按下 Enter，则退出 BIOS 设定程序。若按 Cancel 或 Esc 则回到主菜单中。

放弃更改(Discard Changes)

- 若输入 OK 并按下 Enter，则放弃更改。若按 Cancel 或 Esc 则回到主菜单中。

5-1 DOS 模式下 BIOS 的刷新

- ❑ 首先请确认您的主板名称、版本及 BIOS 厂商（AMI/Award）。
- ❑ 创建 DOS 启动盘。

注意： 如果使用软盘，则将其放入软驱，在 DOS 模式下键入“Format A : /S”，此时会格式化软盘并复制系统文件。

- 这个过程将会删除掉此软盘原有的文件，过程中将会复制 4 个文件至软盘中，但只看得到 COMMAND.COM 文件；软盘中请勿有 CONFIG.SYS 及 AUTOEXEC.BAT 文件；请将此软盘的防写孔设定为可写入状态。
- ❑ 从网站上下载 BIOS 升级程序并解压，将解压出的 BIOS 文件和刷新工具存放在步骤（一）中的软盘（闪盘或硬盘）中。用该启动盘来重新启动，进入纯 DOS 模式。
- ❑ 如果您的 BIOS 厂商为 AMI 请在 DOS 模式下键入：`AFUDOS.exe filename.ROM /P /B /C /X /N`
- ❑ 如果您的 BIOS 厂商为 Award 请在 DOS 模式下键入：`Awd*.exe filename.xxx /CC/CD/SN/F/R/PY`，此为强制刷新命令，其中的 filename.xxx 是您所解压出的 BIOS 文件，然后再按“ENTER”。
- ❑ 如果是 Award BIOS，您会碰到的第一个选项，它会问您是否要将现在的 BIOS 程序存档，如果您可能在升级后想要恢复为现行的版本，请选择“YES”，并输入文件名保存；如果您不想将现行版本的 BIOS 文档存档，请选择“NO”。
- ❑ 接下来第二个选项问您：确定要升级吗？如果选择“YES”，在升级 BIOS 过程中，请不要按到键盘、电源开关或 RESET 键。

- ❑ BIOS 升级完成时,升级程序会问您是否要按 F1 重新开机或关闭电脑。当您选择完毕后, 请将开机软盘取出。
- ❑ 启动后, 新 BIOS 版本将会出现在开机画面,至此您的 BIOS 升级成功。
- ❑ 接着请按 “ DEL ” 键, 进入 COMS SETUP 画面, 载入 DEFAULT 值, 或根据您的需要去修改 BIOS 内容。



CAUTION: 某些主板在刷 BIOS 前, 必须将主板上的 BIOS 写保护设为可写状态。硬件部分将 BIOS 写保护跳线设置为可写, 软件部分将 BIOS Write Protect(BIOS 写保护)/ FLASH Write Protect 设置为 Disabled。否则会出现刷不进去的现象。具体参看该主板手册的 BIOS 说明部分。以上刷新主板 BIOS 的方法较为复杂, 主板工程师经常这样做: 1. 把刷新工具(如 AWD865/877/AFUDOS)和要刷新的 BIOS 文件(从七彩虹官方网站上下载)存在 U 盘里 2. 在 Advanced BIOS Features(高级 BIOS 特性)里的 First Boot Device(第一启动设备)设置第一启动顺序为 Removable, 保存 BIOS 退出, 系统会自动进入纯 DOS 模式。 3. 用 DOS 里面的 DIR/P/W(查看命令)和 CD 命令进入刷新工具和要刷新的 BIOS 文件目录, 直接输入刷新 BIOS 的命令即可完成刷新主板 BIOS

- ❑ 主板 DEBUG 诊断卡常见错误代码 00, C1,2b 的信息提示(此为 AWARD BIOS)
 - 00: 首先应考虑 CPU, 其次考虑主板
 - C1: 应考虑内存方面
 - 2b: 应考虑显卡方面
 - 7F,FF,96,75 均为正常现象
- ❑ 主板 DEBUG 诊断卡常见错误代码 EE, d4,2R 的信息提示(此为 AMI BIOS)
 - EE: 应考虑 CPU
 - d4: 应考虑内存方面
 - 2R: 应考虑显卡方面

注意: 以上只是主板工程师的经验, 并不具有权威性, 仅供用户参考。出现错误提示代码时, 可以尝试清空 CMOS, 有时能解决问题。